

Instrucciones del control por zonas

Seleccione una de la zonas: Pulse cualquier tecla del 1 a 10 en el mando.

Seleccione el control de la zona de manera arbitraria: Pulse el botón * + cualquier número 0 +* por ejemplo: coger 456 como una zona, debe presionar *456*

para enviar una orden a las 10 zonas a la vez presionar * dos veces

para activar o desactivar el zumbador Pulse el botón "Pausa" durante 3 segundos.

Sequencias de colores:

1: 3 colores parpadeando

2: 7 colores parpadeando

3: blanco

4: 7 colores

5: RGB encendido y apagado gradualmente

6: Rojo/Verde

7: Rojo/Azul

8: Rojo/ amarillo

9: Verde/Cyan

10: Azul/Púrpura/

12: Verde/amarillo

13: Azul/Cyan

14: Rojo/Púrpura

15: Azul/Blanco

16: Amarillo/Púrpura/ Cyan 17: RGB

18: Todos los colores

Atención

1. Este producto debe ser instalado por personal cualificado.
2. Este producto tiene una protección IP33. Proteger del sol y la lluvia. Cuando esté instalado en el exterior, debe estar montado en un elemento estanco.
3. Comprobar que el voltaje de salida de las fuentes de alimentación utilizadas para los LEDs es el mismo que el del producto.
4. Todas las conexiones y polaridades del cable deben ser correctas antes de aplicarle la corriente para evitar daños a los LEDs.
5. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el distribuidor autorizado BSLIGHT.